

Montageanweisung für VCR Verschraubungen:



Die Anschweißstutzen „Glands“ werden mittels Orbitalschweißung (OW) an den vorgesehenen elektropolierten Rohren in der dazu passenden Dimension angeschweißt. Es ist zu beachten, dass die Überwurfmutter („Female Nut“) und die Druckmutter („Male Nut“) VOR der Schweißung, auf dem Rohr positioniert wurden, da eine nachträgliche Installation nicht mehr möglich ist.

Verschraubungsvorgang:



1. Einlegen der Dichtung in Überwurfmutter



2. Druckmutter und Überwurfmutter fingerfest Verschrauben



3. Um die Position zu markieren Druckmutter und Überwurfmutter mittels Stift anzeichnen.



4. Mittels Schraubenschlüssel mindestens einer 1/8 Umdrehung Verschraubung anziehen um die Dichtscheibe ausreichend zu dichten.

5. Die Markierungen dürfen nach der Montage und Entreinigung nicht entfernt werden