

## Montageanweisung für DK-LOK Verschraubungen:

### 1. Schritt

Das Rohr an der geplanten Schnittstelle auf Längsriefen an der Außenoberfläche prüfen → Gefahr der Leckage

### 2. Schritt

Schneiden Sie das Rohr mittels Rohrschneider ab um das Rohr während des Schneidevorgangs nicht zu quetschen.

### 3. Schritt

Die Schnittfläche des Rohres Innen und Außen mittels Entgrater entgraten.

### 4. Schritt

Das geschnittene und entgratete Rohr bis zum Anschlag in die gewünschte DK-LOK Verschraubung einführen und fingerfest anziehen (ein leichtes verklemmen muss spürbar sein)

### 5. Schritt

Den Fittings an der Mutter und an dem Körper markieren. Die Mutter 1 ¼ Umdrehungen gegenüber dem Körper montieren.

#### Ausnahme:

Bei Rohrdimensionen ab 1/8" (3mm) oder darunter reicht eine ¾ Umdrehung

**Hinweis:** Bei der Montage einer DK-LOK Verschraubung gibt es keinen Anschlag. Die korrekte Montage ist durch die Anzahl der Umdrehungen definiert. Sollte die Verschraubung dennoch undicht sein kann leicht nachgezogen werden.

